



Système de télémesure scientifique, éducative et géolocalisée

Manuel utilisateur Ballon Mars 2019

Firmware v1.5 et suivants

Creative commons : Attribution / Pas d'Utilisation Commerciale / Partage dans les mêmes conditions



Pour toutes remarques, corrections ou suggessions : postmaster[at]kikiwi.fr

21, avenue de Fondeyre 31200 TOULOUSE CEDEX Tél. : 05 62 24 48 92 - Fax : 05 62 24 26 46





Manuel Sommaires

Sommaire Composition matérielle

Présentation Concept Système Caractéristiques Synoptique Mécanique Electronique Alimentation **Branchements** Consommation Choix des piles USB Connecteur Driver **Mesures Analogiques** Montage capteurs Conversion numérique Préparation mission Contrôle Mission Données Radio Composant Fréquences Préparation mission GPS Composant Préparation mission Contrôle mission Données GSM Composant Préparation mission Contrôle mission Carte SD Utilisation Préparation mission Données Port série Câblage Protocole Préparation mission Contrôle Mission Données Indicateurs lumineux Situation et fonctions Logiciel Installation Projets Préparation mission Contrôle mission

Protocole ballon

Sommaire Chronologie de projet

Études

Présentation Concept Présentation Système Caractéristiques Synoptique Caractéristiques mécaniques Caractéristiques électroniques Consommation Choix des piles Conversion numérique Radio fréquences Port série protocole Protocole ballon

Technique

Alimentation branchements USB connecteur Montage capteurs Radio composant GPS composant GSM composant Carte SD utilisation Port série câblage

Installation logiciel

USB driver Logiciel installation

Préparer mission Ballon

Logiciel projets Logiciel Mesures analogiques Radio GPS GSM Carte SD Port série Indicateurs lumineux

Contrôle mission

Logiciel Mesures analogiques GPS GSM Port série

Exploitation des données

Mesures analogiques GPS Carte SD Port série

1 Sommaires





Manuel Signalétique



Opérations relatives à la technique mécanique ou électronique



Opérations relatives à un concept ou une étude



1 Signalétique





Présentation Concept

Le Kikiwi permet de réaliser des mesures issues de plusieurs capteurs, de les enregistrer et de les transmettre par radio : c'est un système de télémesure.

Chaque mesure acquise est accompagnée d'une position géographique et d'une datation précise grâce au récepteur GPS du Kikiwi : les données sont géolocalisées.

Le Kikiwi est équipé d'un téléphone GSM qui envoie des SMS de localisation GPS ce qui permet de récupérer tout le matériel après la mission : le système réduit l'impact sur l'environnement qu'il étudie.

La fonction principale du Kikiwi est d'obtenir les informations venant de capteurs, sous la forme de tensions électriques qu'il numérise : c'est un voltmètre numérique .



Dans le système Kikiwi, les pointes de touche du schéma de gauche sont remplacées par une liaison radio.



Retour sommaire







Présentation Système

L' élément principal est la carte embarquée d'acquisition des mesures, placée au plus prêt du milieu à étudier.

Elle est le plus souvent installée à l'intérieur du vecteur qui apporte l'alimentation électrique et le support aux différents capteurs.

KIKIWI BOARD



KIKIWI STATION

Le second élément est la station qui est proche de l'utilisateur pendant la mission.

Son rôle est de recueillir dans les meilleures conditions, les informations envoyées par la carte embarquée.

La station peut également envoyer des ordres vers la carte.



La clé-station est un outil de mise au point des expériences.

Elle est utilisée en atelier pour valider la chaîne complète de mesure.

Sa portée radio ne lui permet pas d'assurer une mission d'un éloignement supérieur à 10m.



Le soft, le logiciel pour ordinateur, permet le suivi et le contrôle des missions. Il affiche les données reçues et permet une lecture immédiate des résultats.

Il sert également au paramétrage des cartes et des stations.

Le système comprend également les firmwares et les applications Android pour la gestion des messages envoyés par le GSM.



KIKIWI SOFT







Caractéristiques





1 Synoptique

Caractéristiques Synoptique











Caractéristiques Synoptique

KIKIWI KEY STATION







Caractéristiques

Mécanique

KIKIWI BOARD













KIKIWI BOARD







Caractéristiques Mécanique

ANTENNE Transceiver

SPECIFICATIONS



ELECTRICAL	
MODEL	FLX 400/900-SMA
ANTENNA TYPE	End-fed ½ λ on 900 MHz and ¼ λ on 400 MHz antenna for portable equipment
FREQUENCY	400 MHz band: 270 - 450 MHz 900 MHz band: 830 - 920 MHz
IMPEDANCE	Nom. 50 Ω
POLARIZATION	Vertical
GAIN	5 dB on 900 MHz (compared to a $^{\rm 14}$ λ portable antenna on the same equipment)
BANDWIDTH	400 MHz: ≥ 180 MHz @ SWR ≤ 5.0 900 MHz: ≥ 90 MHz @ SWR ≤ 2.0
SWR	< 1.3 @ f. res.
MAX. POWER	25 W
MECHANICAL	
MATERIALS	Silicone tube over flexible steel wire Black-chromed brass
COLOUR	Black
TOTAL HEIGHT	Approx. 180 mm
WEIGHT	Approx. 30 g
CONNECTOR	SMA (male)









Caractéristiques Mécanique









KIKIWI KEY STATION













KIKIWI STATION







KIKIWI STATION







Antenne Yagi STATION

AYA-9012 900MHz 9 éléments

Gamme de fréquence	824~960MHz
Largeur faisceau horizontal	36°
Largeur faisceau vertical	32°
Impédance	50Ω
Gain	12 dBi
Connecteur	TNC mâle
Dimensions	1100 x 180mm
Diamètre du mat support	30 mm à 50 mm





Plan horizontal





7 Mécanique

Retour sommaire



KIKIWI BOARD





1 Électronique





KIKIWI STATION



2 Electronique



La carte Kikiwi doit être alimentée par une source de tension comprise en 6 et 20V.



Exemple de branchement direct en utilisant l'interrupteur de la carte :



J'installe le Kikiwi dans une nacelle de ballon et je souhaite installer un interrupteur ON/OFF supplémentaire sur la paroi externe :







Des mesures de courant consommé donnent des résultats qui me permettront de choisir le type d'alimentation en fonction de la durée de la mission.

Pour ces résultats, la tension d'alimentation à évoluée de 6 à 12 volts

Consommation au repos (Mode Passif) Hors consommation capteurs

Composants du Kikiwi	Etat
Transceiver	Veille
GPS	Actif
GSM	Hors tension
Micro SD	Hors tension
Micro contrôleur et reste des composants	Actif



Consommation en émission (Mode Actif) Transmission des informations par la radio

Composants du Kikiwi	Etat
Transceiver	Actif
GPS	Actif
GSM	Hors tension
Micro SD	Hors tension
Micro contrôleur et reste des composants	Actif

Consommation en mode Ballon (50 % du temps transceiver actif) :

Composants du Kikiwi	Etat
Transceiver	Actif
GPS	Actif
GSM	Hors tension
Micro SD	Hors tension
Micro contrôleur et reste des composants	Actif









KIKIWI BOARD

Mission Ballon expérimental

La mission va durer au maximum 4h. Le profil en temps de la mission est de ce type :



Les mesures en laboratoire et les 3 vols déjà effectués permettent de proposer cette solution :

2 piles 4,5 V plate Alcaline montées en série :



Uniquement des piles **Alcalines** qui permettent un fonctionnement jusqu'à -20°C



Voici une caractéristique fournie par un fabriquant de piles plates :



Typical Discharge at 20 ohm at various Temperatures

En faisant les calculs avec la consommation réelle, on voit que l'autonomie est bien supérieure à 4 h...







KIKIWI STATION





La carte Kikiwi est équipée d'une prise micro-USB pour échanger des informations avec un ordinateur. Cette connexion sert principalement à configurer la carte.





La carte doit être mise hors tension avant le branchement de la prise USB. Mettre sous tension une fois la carte reliée à l'ordinateur.

Attention aux efforts mécaniques qui pourraient s'exercer sur la prise branchée et casser le connecteur de la carte.









Avant de relier la carte Kikiwi à un ordinateur, il convient de s'assurer que le driver FTDI soit installé.



Cette opération doit se faire avant de brancher pour la première fois la carte Kikiwi au PC par le port USB et avant de démarrer le programme Kikiwi Soft.



Windows



Nous allons installer un driver qui transforme le port USB en port série virtuel.

Il faut pour cela exécuter en tant qu'administrateur, le fichier Driver FTDI :

CDM v2.12.06 WHQL Certified.exe

Nom ^	Modifié le	Туре	Taille
CDM v2.12.06 WHQL Certif		plication	2 047 Ko
🚱 Exécuter en tant	: qu'administrateur		



Avant de relier la station Kikiwi à un ordinateur par **USB**, il convient de s'assurer que le driver Sillicon Labs soit installé.



Cette opération doit se faire avant de brancher pour la première fois la station Kikiwi au PC par le port USB et avant de démarrer le programme Kikiwi Soft.





KIKIWI STATION KIKIWI KEY STATION

Je vais installer un driver qui transforme le port USB en port série virtuel.

Il faut pour cela télécharger l'archive contenant les fichiers d'installation du driver CP210x :

CP210x_Windows_Drivers.zip

Ensuite, le dé-zipper dans un dossier :

04/02/2016 12:42		
	Dossier de fichiers	
04/02/2016 12:42	Dossier de fichiers	
20/11/2015 07:58	Application	1 031 Ko
20/11/2015 07:58	Application	909 Ko
20/11/2015 07:55	Document XML	12 Ko
20/11/2015 07:55	Fichier TXT	9 Ko
25/11/2015 16:03	Catalogue de sécurité	11 Ko
25/11/2015 15:56	Informations de con	12 Ko
	04/02/2016 12:42 20/11/2015 07:58 20/11/2015 07:55 20/11/2015 07:55 20/11/2015 07:55 25/11/2015 16:03 25/11/2015 15:56	04/02/2016 12:42 Dossier de fichiers 20/11/2015 07:58 Application 20/11/2015 07:55 Document XML 20/11/2015 07:55 Fichier TXT 20/11/2015 16:03 Catalogue de sécurité 25/11/2015 15:56 Informations de con

Je lance le programme d'installation (ici x86 = 32bits) en mode Administrateur :

Nom *		Modifié le	Туре	Taille	
퉬 x64		04/02/2016 12:42	Dossier de fichiers		
鷆 x86		04/02/2016 12:42	Dossier de fichiers		
💐 CP210xVCPInstall	er_x64.exe	20/11/2015 07:58	Application	1 031 Ko	
₹ CP210xVCPInstal	Oun wire		Application	909 Ko	
🔮 dpinst.xml	Exécuter en tant gu'admin	istrateur	Document XML	12 Ko	
SLAB_License_Ag	Open with Geany		Fichier TXT	9 Ko	
slabvcp.cat	Résoudre les problèmes de	e compatibilité	Catalogue de sécurité	11 Ko	
📰 slabvcp.inf	Edit with Notepad++		Informations de con	12 Ko	
	Analyser avec ESET NOD3	2 Antivirus			
	Options avancées	• •			
	Partager avec	•			

Si mon ordinateur est un 64 bits, le programme me l'indiquera et dans ce cas, je lancerai l'autre fichier exécutable : *CP210xVCPInstaller_x64.exe* toujours en tant qu'administrateur



Avant de relier la station Kikiwi à un ordinateur par **Bluetooth**, il convient de s'assurer que votre ordinateur soit équipé du Bluetooth, ou alors vous procurer un dongle USB / Bluetooth.



Cette opération doit se faire en mettant la station Kikiwi sous tension soit avec ses piles ou en la reliant au PC par l'USB (qui servira uniquement d'alimentation électrique). Ne pas démarrer le programme Kikiwi Soft.



Windows 7



Je vais ajouter la Station Kikiwi comme périphérique Bluetooth. Dans « panneau de configuration / Matériel et audio », je clique sur <u>Ajouter un périphérique Bluetooth</u> :



Le système recherche les Bluetooth à portée radio, c'est à dire dans un environnement d'environ 20m.



La station n°0000 a été repérée II faut la sélectionner (double clic), pour continuer...





BLUETOOTH Installation ordinateur





Et voilà le Bluetooth de la station appairée avec le Bluetooth de l'ordinateur à travers un port COM virtuel (Virtual Com Port ou VCP)



BLUETOOTH Installation ordinateur





La tension issue d'un capteur est numérisée et traitée par le Kikiwi. Elle doit être comprise entre 0 et 3V.

Le Kikiwi peut recevoir jusqu'à 8 capteurs analogiques qui sont branchés à des borniers.

La carte est équipée d'un convertisseur de tension analogique / numérique



Alimentation du capteur :

Masse

Je peux utiliser la tension de 3,3V fournie par la carte Kikiwi pour alimenter mon capteur et son électronique.

Le courant consommé ne doit pas dépasser 20mA par capteur connecté au Kikiwi.

Fils électriques :

J'utilise des fils électriques de jauge comprise en 24 et 28

Jauge	24	26	28	Unité
Ø	0,5	0,4	0,3	mm
Section	0,2	0,13	0,08	mm ²

J'utilise l'alimentation



3.3V



Plus facile pour l'installation des capteurs et les dépannages :

Je choisis la couleur des fils selon leur fonction :





Je n'utilise pas l'alimentation

Je torsade les fils des capteurs avec une visseuse électrique :





La tension de sortie d'un capteur est convertie en nombre numérique codé sur 10 bits, c'est à dire en nombre compris entre 0 et 1023 (2¹⁰⁻ 1). La tension de référence pleine échelle est de 3,00 V.

Ensuite, le Kikiwi retransforme ce nombre en tension « numérique » et la transmet en format texte :

Tension Capteur	Nombre	$x\frac{3}{1023}$	Volts	Millivolts	Texte	Affichage	
0	0		0,000	0	0000	0,000	
0,002	0		0,000	0	0000	0,000	
0,004	1		0,003	3	0003	0,003	
1,458	497		1,457	1457	1457	1,457	
3	1023		3,000	3000	3000	3,000	
	Sens des opérations						

Résolution : C'est la plus petite variation de tension prise en compte par la numérisation. Pour le Kikiwi, la valeur est de 0,002932 V arrondie en millivolts à 3mV.





Je crée un nouveau projet (voir fiche Projet) et je clique sur le bouton MESURES de la Préparation Mission

J'ouvre le projet existant et je clique sur la boite à outils pour passer en mode préparation :

🔇 KIKIWI v0.95 - Avril 2016 - TENU	JM - www.kikiwi.fr	Projet Ballon : Cygnus			
	PR	EPARATIO	N MISSION	C y g n u	
	PROJET	KADIO	MESURES	GSM	

Et je clique sur le bouton MESURES

🔇 KIKIWI - Mesures										
				6	2	8				
Récurrence Carte	SD		Acquisiti	ions				Données	série externes	
2 [s 🚽 🗆 🗆	iser Télécharge	r données	 Manu Autor 	el natique	Mesurer	Nb Mesure Mesure dans	es : 10 seconde:	Autorise	r Tester	Re-direction
-Voies de mesures										
Voie 2 Vo	M3 M4 Nie 3 Voie 4	M5 Voie 5	M6 Voie 6	M7 Voie 7	M8 Voie 8					
Représentations	3)			1	1					
Trames brutes Creer graphe	\smile									
X Cancel										- €nrgestrer
1 Je donne un => Je cliq Je choisis la => Je cliq La barre infér	nom à la vo ue sur le te couleur de ue sur le ca ieure clian	pie de me exte Voie la courb arré de c ote pour	esure. 1 et je e qui re ouleur me rar	J'ai le d valide eprései de la v	droit à 2 en app ntera le roie. d'enreg	LO caractèl buyant sur s variation istrer mes	res maxim la touche s de tensi choix (à la	um. Entrée du on de cett a fin)	ı clavier. te voie.	

Je choisis les voies que je veux voir ensemble sur mon graphe. => je coche les carrés blancs des voies

J'enregistre mes choix qui seront repris lors du déroulement de la mission.

Perdu ? Je positionne le pointeur de ma souris sur l'objet graphique qui m'intrigue et après 2 secondes, un texte explicatif apparaît.



Tester les capteurs avec une carte Kikiwi

Je branche mes capteurs sur la carte Kikiwi (hors tension) que je relie par USB à mon ordinateur.

Je démarre le Kikiwi Soft, j'ouvre un projet existant et je clique sur la boite à outils pour passer en mode préparation :



Je mets le Kikiwi sous tension, j'attends environ **30**s (pour laisser Windows reconnaître la connexion) et je clique sur le bouton **Connexion USB** :

🔇 KIKIWI v0.95 - Avril 2016 TENU	M - www.kikiwi.fr	Projet Ballon : Cygnus			
CONNEXION	PR	EPARATIO	N MISSION	Суд	n u s
	PROJET	RADIO	MESURES	GSM	

Le Kikiwi est détecté :

CONNEXION	
CARTE 15100004 PROJET RADIO MESURES GSM	$\times \odot$

Le logiciel me demande si je veux intégrer (si ce n'est pas déjà fait) cette carte à mon projet. Je valide... Les paramètres de mon projet (fréquence radio, etc..) sont transmis automatiquement à la carte.

Je clique sur le bouton MESURES et la fenêtre apparaît de nouveau avec mes choix réalisés précédemment :

🔇 KIKIWI - Mesures										
				0	<u></u>					
Récurrence	Carte SD		Acquisitions	(2)	r	(3)	Données séri	e externes		
2 S 💌	T Utiliser T	ilécharger données		Mesurer	Nb Mesures : Mesure dans	secondes	☐ Autoriser _	Tester	Re-direction	

Dans la boite Acquisition, je clique sur le bouton **Mesurer** pour réaliser une série de mesures sur les 8 voies. Les tensions sont affichées sous le nom des voies, dans l'onglet <u>Trames</u> brutes et sous la forme de courbes dans les onglets <u>Graphe</u>.



<u>Manuel</u>: les acquisitions se font lorsque je clique sur le bouton **Mesurer**. <u>Automatique</u>: les acquisitions se font automatiquement suivant un cycle de 2s.

Bouton pour réaliser une acquisition ou pour démarrer un cycle automatique. Le bouton **Mesurer** devient le bouton **Start**, pour démarrer le cycle.

Nombre de mesures à réaliser pendant le cycle.



Les données acquises de cette manière ne sont pas sauvegardées.

Faire des essais avec tous les équipements sous tension et en fonctionnement comme pour le vol !



Les données des capteurs analogiques, pendant la mission, sont reçues par la station Kikiwi et affichées sous la forme de courbes et de texte (Trames brutes).

J'ouvre mon projet et je connecte la station ou la clé :



Je démarre l'enregistrement des données

1

4

Quand la carte Kikiwi fonctionne, les données sont reçues par la station et les courbes des capteurs sont affichées.



Les dernières tension des voies de mesure sont affichées millivolts et en chiffres.

Les graphiques des courbes sont visibles dans chaque onglet définis lors de la préparation.

Les points des courbes sont datés : l'abscisse est l'heure d'émission (GPS) et en ordonnée, la tension en volts.

L'onglet Trames brutes permet de voir les tensions des voies sous la forme de texte.





Les fichiers de données capteurs se trouvent dans arborescence du projet :

🗿 🔍 😻 🕨 Bibliothèques 🕨 Kikiw	viData I	• KikiwiData ♦ Projects ♦ Ballon ।	Cygnus ► Cygr	nus_Data
Organiser 🕶 📓 Ouvrir 👻 Par	tager av	ec 👻 Graver Nouveau dossi	er	
🖌 📄 KikiwiData	*	Nom	Modifié le	Taille
4 📕 KikiwiData (C:)		Cygnus_Data001.csv	29/12/2015 17	1 8
KikiwiFactory		Cygnus_Data002.csv	29/12/2015 18	81
A projects	Cygnus_Data003.csv Cygnus_Data004.csv Cygnus_Data004.csv	Cygnus_Data003.csv	29/12/2015 18	4 }
Ballon		Cygnus_Data004.csv	29/12/2015 19	1 K
Cygnus	_	Cygnus_Data005.csv	29/12/2015 20	70 K
Cygnus_Data		Cygnus_Data006.csv	29/12/2015 23	1 1
Use Cygnus_Maps		Cumure Data007 cou	20/12/2015 22	1.4

Les fichiers contiennent uniquement du texte et sont numérotés par ordre de création.

Cela permet de les éditer pour les lire.



Ils sont créés au démarrage d'un enregistrement :

Ils sont fermés provisoirement au moment d'une pause.

Pause



Ils sont fermés définitivement au moment d'un arrêt ou de la fermeture du logiciel. Un clic sur enregistrement ouvre de nouveaux fichiers avec un numéro incrémenté.

Fichiers csv : ce sont les fichiers qui contiennent les tensions des voies de mesures séparées par des pointvirgules.

Un clic sur enregistrement ouvre de nouveau ces fichiers en écriture.

Voici le contenu d'un fichier .csv

```
Heure;Temp Ext;Temp Int;Lum;Voie 4;Voie 5;Temp blk;Voie 7;Voie 8;RSSI
18:54:14;1272;1533;1111;2076;2422;1422;0894;1862;033
18:54:17;1272;1533;1111;2076;2422;1422;0894;1862;033
18:54:20;1272;1533;1111;2076;2422;1422;0894;1862;032
```



Cygnus_Data002.csv

Lorsque l'on double clic sur l'icône du fichier, le logiciel tableur de votre système le charge automatiquement, ce qui est très pratique pour réaliser les première courbes pour l'exploitation des résultats et produire un compte-rendu.

B	ellatrix_Data002	csv - Libre	Office Cale	C:						
Eichie	er Égition Afficha	ige Insertio	n Format	<u>Qutils</u>	Données	Fegêtre	Aide			
	i • 🖪 • 🗐		181	0		B •,	â ···	1.0	- 9	Abc
Lb	eration Sans 🔄	10 •	a	z a	<u>a</u> .	-	₩ 9		1	枝 ()手
				- Annual I	the second se					
La .		7 5			27 - AL	7			- 7/	
A1	<u> </u>	Sex D	= F	ieure	Couleur	de police	10 V			
A1	×	≸ π Σ B	= F	leure D	Couleur o	le police	G	н	I	3
A1	A Heure	B Pression	E F	leure D Temp2	Couleur o E Lumi2	de police F Humid	G Voie 6	H Voie 7	I Voie 8	J RSSI
A1	A Heure 08:58:43	B Pression 2798	E F	feure D Temp2	Couleur o E Lumi2 0	le police F Humid 0	G Voie 6 0	н Voie 7 0	I Voie 8 0	J RSSI 29
A1	A Heure 08:58:43 08:58:45	B Pression 2798 2798	C C Temp 1 0 0	feure D Temp2 0 0	Couleur o E Lumi2 0 0	te police F Humid 0 0	G Voie 6 0 0	H Voie 7 0 0	I Voie 8 0 0	J RSSI 29 28
A1	A Heure 08:58:43 08:58:45 08:58:47	Sm ∑ B Pression 2798 2798 2798 2798	C C Temp 1 0 0 0 0	feure D Temp2 0 0	Couleur o E Lumi2 0 0 0	fe police F Humid 0 0 0	G Voie 6 0 0	H Voie 7 0 0	I Voie 8 0 0 0	J RSSI 29 28 29

Cygnus_DataGPS002.csv

Le logiciel crée également un fichier de données capteurs fusionnées avec les positions GPS.



Le RSSI (Received Signal Strength Indication) est la puissance du signal reçue lors de la réception radio de la trame de données.

Elle est en dBm négatif, c'est à dire 33 => -33dBm







La carte Kikiwi est équipée d'un transceiver, un composant qui permet d'émettre et de recevoir des informations par radio.



Le transceiver est configuré par le firmware pour permettre les caractéristiques suivantes :

Bande de **869,400 à 869,650 MHz** Puissance d'émission maximale : 500mW Canalisation : 25KHz Le firmware permet de configurer le transceiver en émetteur ou en récepteur.

Les données sont transmises en mode **Packet** de 50 octets à un débit de 1200 bits/s. Le protocole de transmission radio est automatiquement géré par les transceivers du Kikiwi et de la station.





Avant de mettre sous tension la carte Kikiwi, je dois brancher l'antenne d'émission en la vissant pour éviter un stress électrique du transceiver.





Radio Fréquences

La programmation usine du système Kikiwi est conforme à la réglementation publiée par L'agence des fréquences en 2014 pour la gamme de fréquences pour **équipements non spécifiques**. L'agence suivant ellemême une directive européenne.

Ces équipements sont définis par l'Agence des fréquences comme permettant différents types d'applications sans fil, notamment de télécommande et télécontrôle, télémesure, transmission d'alarmes, de données, et éventuellement de voix et de vidéo.

Le service Fréquences du CNES a fait un courrier à l'Agence Nationale des Fréquences indiquant son intention d'utiliser cette bande de fréquences pour des applications éducatives jeunesses non permanentes.

Site de l'Agence Nationale des Fréquences

Document : Annexe 7 version 2014 page 3 http://www.anfr.fr/fr/planification-international/tnrbf/textes-juridiques.html

Télémesure Ballon

La gamme de fréquences 869,400 MHz à 869,650 MHz avec une canalisation de 25 Khz et une puissance d'émission maxi de 500 mW, permet théoriquement d'utiliser 11 fréquences différentes :

|--|

Trois fréquences différentes sont proposées. Elles sont réparties équitablement dans la bande de fréquences en évitant les extrêmes pour écarter le risque d'être perturbé par l'activité sur les autres bandes.

Débits (Bits/s)	F(0)	F(centrale)	F(1)	Excursion (Hz)
1200	869,448474	869,450000	869,451526	1526
	869,523474	869,525000	869,526526	
	869,598474	869,600000	869,601526	

869,450 MHz 869,525 MHz 869,600 MHz





Radio Préparation mission

Je crée un nouveau projet (voir fiche Projet)

J'ouvre un projet existant, je clique sur la boite à outils pour passer en mode préparation :



et je clique sur le bouton RADIO :

🔇 KIKIWI v0.95 - Avril 2016 - TEN	IUM - www.kikiwi.fr	Projet Ballon : Cygnus			
	P R PROJET	E P R A T I O RADIO	N MISSION MESURES	Cygnu GSM	s 🔀 🕑



5

🔇 KIKIWI - RADIO	
Fréquence Radio	
869.52	25 MHz
869.450 MHz	869.600 MHz
869.4	50 MHz
X Cancel	Vatide





Configurer la fréquence radio d'une carte Kikiwi

Je branche ma carte Kikiwi (hors tension) à mon ordinateur par la prise USB.

Je démarre le Kikiwi Soft, j'ouvre un projet existant et je clique sur la boite à outils pour passer en mode préparation :



Je mets le Kikiwi sous tension, j'attends environ **30**s (pour laisser Windows reconnaître la connexion) et je clique sur le bouton **Connexion USB** :

🔇 KIKIWI v0.95 - Avril 2016 - TENU	M - www.kikiwi.fr	Projet Ballon : Cygnus			
	PR	EPARATIO	N MISSION	Cygn	
	PROJET	RADIO	MESURES	GSM	\sim

Le Kikiwi est détecté :

🔇 KIKIWI v0.95 - Avril 2016 - TENI	UM - www.kikiwi.fr Pi	ojet Ballon : Cygnus			
	PREPA		MISSION MESURES	Cygnus GSM	XO
13100004				•	

Le logiciel me demande si je veux intégrer (si ce n'est pas déjà fait) cette carte à mon projet :

2	Intégrer la c	arte connect	ée dans votre proj	jet ?	
~					
			C M		

Je valide...

Les paramètres (comprenant la fréquence radio) sont alors transmis automatiquement à la carte :

lise à jour carte Kikiwi	
Fataura Padla	
Frequence Radio	
Paramètres SD_Ext	
Paramètres GSM	

Je peux toujours changer cette fréquence, elle sera communiquée immédiatement à la carte et sera enregistrée dans mon projet.

Au moment de réaliser la mission, quand je connecterai la station Kikiwi à mon ordinateur, cette fréquence lui sera également transmise automatiquement, ainsi je suis sûr de recevoir les données émises par le Kikiwi à la bonne fréquence radio.





La carte Kikiwi est équipée d'un GPS qui permet obtenir des informations de datation et de localisation.



L'antenne patch de réception radio des informations des satellites GPS est solidaire du composant GPS. Sa position optimale est l'horizontale, mais elle fonctionne également très bien en position verticale. Par contre, il est recommandé de ne pas la placer face contre sol.



Le GPS est alimenté en permanence pendant le fonctionnement du Kikiwi.



Moteur Piles Camescope

Le fonctionnement des appareils électroniques Nou secondaires peut nuire à la réception GPS et sans à l'émission radio du Kikiwi.

Nous vous recommandons d'installer le Kikiwi sans autres appareils autour ni au dessus de ses antenne et de faire des essais avec tous les appareils en fonctionnement avant le lâcher.

Faire des essais avec tous les équipements sous tension et en fonctionnement comme pour le vol !

Le firmware du Kikiwi reçoit et traite la date, l'heure, la latitude, la longitude, l'altitude et le nombre de satellites qu'il rassemble dans une trame dite de Localisation.



Pour obtenir des résultats les plus précis en temps et en localisation, il faut le faire fonctionner à l'extérieur pendant au moins 15 minutes. C'est le temps nécessaire pour que le GPS obtienne les almanachs, paramètres satellites améliorant la précision.



Les données GPS, pendant la mission, sont reçues par la station Kikiwi et affichées sous la forme de courbes et de graphique sur une carte libre **OpenStreetMap**.

Pour cela, il faut relier l'ordinateur qui héberge le Kikiwi Soft à internet.

La préparation de la mission permet de valider cette liaison internet avec le Kikiwi Soft.

J'ouvre mon projet et je clique sur le bouton Map position. La carte arrive au bout de quelques secondes :



Le bouton Load map permet d'avoir une simulation de trajectoire :

KIKIWI - L

La localisation est en degrés et minutes décimales. lci : Lat : 43°36,263N Long : 1°26,601E

GPS

Préparation mission



Dans les établissement scolaires, cette validation doit être faite le plus tôt possible pour parer à tout problème de configuration venant des proxy et autres pare-feu qui bloquent souvent les d'accès à un ordinateur et un logiciel externe au parc existant.



La création d'un point d'accès internet avec un smartphone est parfois la seule solution pour accéder à Internet librement. Reste à avoir un forfait bon marché...

Retour sommaire



Les données GPS, pendant la mission, sont reçues par la station Kikiwi et affichées sous la forme de courbes et de graphique sur une carte Google Maps.

J'ouvre mon projet et je connecte la station ou la clé-station :



Je démarre l'enregistrement des données

Quand la carte kikiwi fonctionne, les données sont reçue par la station et la trajectoire apparaît sur la carte :

Map Satellite Judge de
GPS data Date: 09/06/15 Heure: 10:04:36 4 Lat: 42°53.85222'N Long: 000°21.37190'E Alt: 836 Sat: 10 Paramètres
Zoom Trajectoire 16 Complète Longueur Couleur: Evénement Rafraichissement
Eclatement Add 5 s I Load map 4336,263001;00126,60100E Map position xxxx.xxxxxN;xxxxxxx xxxx.xxxxxXX;xxxxxxx xxxx.xxxxxXX;xxxxxxX Map position

Carte Google Maps : Elle est chargée par Internet et rafraîchie par défaut toutes les 5 s.

) Trajectoire de la carte Kikiwi : Trace qui relie les positions du Kikiwi par ordre de réception

Altitude de la carte Kikiwi : courbe de variation de l'altitude datée. Elle peut être déplacée et agrandi à la souris.

Donnée de localisation : en vert, les données de localisation reçues du Kikiwi. La latitude et la longitude sont données en degrés, minutes et décimales de minutes.

Paramètres : permettent de régler le confort de lecture de la carte et de la trajectoire.





L'altitude de la carte Kikiwi est affichée en direct sous la forme de courbe dans une fenêtre mobile.



Dans la fenêtre Kikiwi Localisation plusieurs paramètres sont à ma disposition :

GPS data Date :// Heure :::	Lat:x	Long :x	Alt :	Sat:	Paramètres
Zoom 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Trajectoire Complète 🕢 Langeur :	4		RESET	
Eclatement Add	Rafraichissement 5 s 5	Test map Load map	43 XX	36.2630010	6.60100E Map position

Le zoom de la carte qui est construite avec les données reçues.

Aspect de la trajectoire : complète ou partielle : seul les n derniers points sont affichés (n à choisir avec la glissière (défaut : 4)).

Couleur et remise à zéro de la trajectoire.

Positionnement de balises sur la trajectoire pour marquer les événements

Taux de rafraîchissement de la trajectoire.

6

Test de l'affichage des cartes. Une position éditable en latitude et longitude : un clic sur le bouton **Map position** permet d'afficher la vue du lieu de début de mission par exemple. La latitude et la longitude sont données en degrés, minutes et décimales de minutes.

Un clique sur le bouton **Paramètres** cachera ces paramètres graphiques pendant la mission et permettra d'avoir une carte plus grande.



La fonction AltiSMS permet d'envoyer les premiers SMS à la fin du vol du ballon.

Pour cela, trois étapes du vols doivent être franchies. Voici des étapes réalisées par un simulateur GPS :



Situation au sol avant le vol



Situation « En vol » affichée après la mesure de vitesse ascensionnelle supérieure à 4m/s, 10 fois consécutivement.



Conditions pour l'étape « +10000 » : Être en Vol et 5 fois consécutives la vitesse ascensionnelle est supérieure à 4m/s et l'altitude supérieure à +10000 mètres



Conditions pour l'étape « Envoi SMS » : Avoir passé l'étape 2 et 5 fois consécutives la vitesse ascensionnelle est inférieure à -4m/s et l'altitude inférieure à +2000 mètres





Les données de localisation GPS se trouvent dans l'arborescence du projet :

🗆 📄 KikiwiData 📃	Nom	Taille
KikiwiData (C:) KikiwiFactory	Cygnus_Maps001.html	10 Ko
Projects	Cygnus_Maps001.txt	9 Ko
🖃 鷆 Ballon	🔋 Cygnus_Maps002.html	59 Ko
🖂 퉲 Cygnus 🔤	Cygnus_Maps002.txt	58 Ko
📙 Cygnus_Data	Test_Map.html	2 Ko
🕌 Cygnus_Maps		

Les fichiers contiennent uniquement du texte et sont numérotés par ordre de création.



Ils sont créés au démarrage d'un enregistrement :

Ils sont fermés <u>provisoirement</u> au moment d'une pause. Cela permet de les éditer pour les lire. Un clic sur enregistrement ouvre de nouveau ces fichiers en écriture.

Ils sont fermés <u>définitivement</u> au moment d'un arrêt ou de la fermeture du logiciel. Un clic sur enregistrement ouvre de nouveau fichiers avec un numéro incrémenté.

Fichiers html : ce sont les fichiers utilisés pour l'affichage de la Google Maps . Ils peuvent être ouverts dans n'importe quel navigateur internet.

Fichiers txt : ce sont les fichiers qui contiennent les données brutes de localisation telles qu'elles sont reçues du Kikiwi.

Date;Time;Latitude;Longitude;Altitude;Sat;RSSI 070116;120001;4338.40133N;00125.56770E;00129;07;053 070116;120003;4338.40133N;00125.56790E;00128;07;054 070116;120005;4338.40122N;00125.56810E;00127;07;054

> La localisation est en degrés et minutes décimales. La première ligne : Lat : 43°38,40133N Long : 1°25,5677E



La carte Kikiwi est équipée d'un composant téléphone GSM qui est câblé pour permettre l'envoi de SMS.

C'est le firmware du Kikiwi qui gère les commandes et le contenu des SMS envoyés.



La carte SIM doit être placé de manière à respecter le profil dessiné en blanc sur le circuit imprimé.

Pour ne pas abîmer le connecteur carte SIM, j'utilise des entretoises pour élever la carte.



L'alimentation du GSM est gérée par le firmware. Le composant n'est alimenté que lorsqu'il doit envoyer des SMS, il est ensuite mis hors tension jusqu'aux envois suivants.



Je n'oublie pas :

- de mettre en place l'antenne blanche du téléphone
- de mettre en place ma carte SIM dans son connecteur
- mon code PIN





GSM Préparation mission

Je crée un nouveau projet (voir fiche Projet)

ou

J'ouvre un projet existant, je clique sur la boite à outils pour passer en mode préparation :



et je clique sur le bouton GSM :

🔇 KIKIWI v0.95 - Avril 2016 - TENU	JM - www.kikiwi.fr	Projet Ballon : Cygnus			
	PR	EPARATIO	N MTSSION	Cygnu	s 🖉
<u>s</u>	PROJET	RADIO	MESURES	GSM	\sim

Je prépare le GSM avec les paramètres de cette fenêtre :

	Mobiles à appeler :	none	Code PIN	SMS
	Numéro	Identité		
	0611530031	Felix	-	
	33614740870	Aurore		
	I	\frown		
rogr	ammation des envoi	s de SMS		
	ALTI-SMS actif ₽	$\overline{}$	Période d'env	voi des SMS : 00:05
ivois	sans condition à partir	du 30/05/2019 - à 19:01	🗄 T.U.	hh:mn

Je rentre les numéros des destinataires des SMS dans le Répertoire téléphonique. 5 numéros au maximum sont entrés. Je clique sur le bouton 'Enregistrer' pour valider mes informations. Il est possible d'entrer des numéros d'appel à l'étranger (Si votre carte SIM le permet) en entrant le code du pays (2 chiffres sans le +) et la numérotation de l'abonné

J'active l'ALTI-SMS pour recevoir le premier SMS pendant la descente de la nacelle, quand elle arrivera sous les 2000m d'altitude. (Voir la description précise ici).

J'entre la date et l'heure des envois sans condition, au cas où l'ALTI-SMS n'aurai pas fonctionné.

Période en heures et minutes entre deux séries d'envois de SMS et nombre total de séries.

J'enregistre les paramètres. Ils se retrouvent dans le fichier .gsm du projet.

[GSM] [PHONES] 0611530031xx;Felix 33614740870x;Aurore [CALLS] start=30/05/2019@19:01:00 Period=00:05:00 SMSNb=100 AltiSMS=1

1 Préparation mission

Retour sommaire





Configurer le GSM d'une carte Kikiwi

Je branche ma carte Kikiwi (hors tension) à mon ordinateur par la prise USB.

Je démarre le Kikiwi Soft, j'ouvre un projet existant et je clique sur la boite à outils pour passer en mode préparation :



Je mets le Kikiwi sous tension, j'attends environ 30s (pour laisser Windows reconnaître la connexion) et je clique sur le bouton **Connexion** :

🔇 KIKIWI v0.95 - Avril 2016 TENU	JM - www.kikiwi.fr Pr	ojet Ballon : Cygnus			
	PRE	PARATIO	N MISSION	Cygnus	
	PROJET	RADIO	MESURES	GSM	$\times \odot$
]				

Le Kikiwi est détecté :

🔇 KIKIWI v0.95 - Avril 2016 - TENU	JM - www.kikiwi.fr P	rojet Ballon : Cygnus			
	PREPA	RATION	MISSION	Cygnus	
CARTE 15100004	PROJET	RADIO	MESURES	GSM	\sim

Le logiciel me demande si je veux intégrer (si ce n'est pas déjà fait) cette carte à mon projet. Je valide... Les paramètres de mon projet (fréquence radio, etc..) sont transmis automatiquement à la carte.

nfiguration du télé Mobiles à appeler	phone :	Code PIN SMS
Numéro	Identité	(1) (2)
0611530031	Felix	
33614740870	Aurore	
grammation des envo	is des SMS	
ALTI-SMS actif	r du 30/05/2019 v à 19:01-	Période d'envoi des SMS : 00:05

Code PIN 6434

J'entre le code PIN. La transmission à la carte Kikiwi se fera après l'appui sur la touche Entrée. Je code n'est gardé nulle part sur l'ordinateur, il est enregistré dans la carte après avoir cliqué sur « Enregistrer et Programmer ».

Je teste ensuite l'envoi des SMS. Si le GPS est accroché, ça sera une localisation qui sera envoyée sinon une simple phrase.

Code PIN Entrer	SMS
# #OKAT+CMGF=1	×
# #OKAT+C SMP=17,167,0,0	0
#OKAT+CSCA?	
	-

Faire des essais avec tous les équipements sous tension et en fonctionnement comme pour le vol !



Pendant la mission, des informations sur l'activité du GSM sont transmises par la télémesure et affichée sur la barre de Contrôle Mission :

🔇 KIKIWI v0.	95 - Avril 2016 -	TENUM - W	ww.kiki	wi.fr	Projet Ballo	on : Cygnus							_0×
CONNEXION	6 20						CONTR	PLE MI	5510 N	Cygnus			
KEY	16030002	•	Ш		1006	100.00%	00:16:35 🗆	SMS envoyés : 0, Envois SMS :12:00:00	100 Carte : 15100006 T.U. Fréquence : 869.525 MH	z Puissance de réception radio :	-29 dBm	Data série ext.: NON Redirection: COM	
									(2)				
								SMS envov	és: 0/100				
								Envoie SMS	-12-00-00 T II				
									1				
	Proch	oin S	MC	indi		n dáco	mnto iusai	ı'alı nromi	ar anvoi inuis	nondant		lla du CSM	
(1)		in coi		» ne	endant	l'envo	ni des mess	ades	er envol, puis	s periuarii			

Pendant l'envoi des SMS, la télémesure est arrêtée. Le nombre de SMS envoyés / SMS prévus est incrémenté

Les téléphones dont le numéro d'appel a été utilisé pour le projet recevront des SMS de ce type :

https://www.openstreetmap.org/? mlat=43,6399500&mlon=001,4262600#map=19/43,6399500/001,4262600#name=Titan____



Le SMS est un lien vers le site **OpenStreetMap** qui affichera la position de la nacelle sur la carte.







La carte Kikiwi est équipée d'un connecteur de carte micro-SD. Cette carte est gérée par le firmware qui permet d'y écrire des fichiers de données lisibles ensuite avec un ordinateur.

Le connecteur est placé sous la carte Kikiwi :



La carte doit être en place avant la mise sous tension de la carte Kikiwi



Les carte µSD de type standard ou HC jusqu'à 32Go sont supportées.

Pour avoir une idée de la capacité nécessaire, une carte de 2 Go permettra d'enregistrer 1000 missions de 4 heures.

Les fichiers sont enregistrés en format texte et sont lisibles avec n'importe quel ordinateur et un adaptateur Micro-SD / SD :





La préparation de la mission permet de sélectionner ou pas l'utilisation de la carte SD comme moyen de sauvegarde des données émises.

Je crée un nouveau projet (voir fiche Projet) et je clique sur le bouton RADIO de la Préparation Mission

ou

J'ouvre un projet existant, je clique sur la boite à outils pour passer en mode préparation :



et je clique sur le bouton MESURES :

	UM - www.kikiwi.fr Pro P R E PROJET	jet Ballon- Cygnus PARATION RADIO	MISSION	Cygnus GSM	
			KIKIWI - Mesures Récurrence 2 s Voies de mesures	Carte SD	lonnées
Dans la fenêtre Mes	sures, je coche ou	ı décoche	et je clique sur	le bouton Enregistr	er

L'information d'utilisation d'une carte SD est stockée dans le fichier de configuration .disp





Configurer l'utilisation de la micro-SD d'une carte Kikiwi

Je branche ma carte Kikiwi (hors tension) à mon ordinateur par la prise USB.

Je démarre le Kikiwi Soft, j'ouvre un projet existant et je clique sur la boite à outils pour passer en mode préparation :



Je mets le Kikiwi sous tension, j'attends environ **30**s (pour laisser Windows reconnaître la connexion) et je clique sur le bouton **Connexion USB** :

🔇 KIKIWI v0.95 - Avril 2016 - TENI	JM - www.kikiwi.fr	Projet Ballon : Cygnus			
	P R	EPARATIO	N MISSION	Cygn	
	PROJET	RADIO	MESURES	GSM	

Le Kikiwi est détecté :

🔇 KIKIWI v0.95 - Avril 2016 - TENU	JM - www.kikiwi.fr P	rojet Ballon : Cygnus			
	PREPA	RATION	MISSION	Cygnus	
	PROJET	RADIO	MESURES	GSM	
CAR IE 15100004		~			

Le logiciel me demande si je veux intégrer (si ce n'est pas déjà fait) cette carte à mon projet :



Les paramètres (comprenant l'utilisation de la carte SD) sont alors transmis automatiquement à la carte :



Je peux toujours changer ce choix, il sera communiqué immédiatement à la carte et sera enregistrer avec mon projet après validation.



Les données sur la carte SD sont organisées suivant cette arborescence :



Nom composé des 8 premières lettres du nom du projet

C'est le firmware de la carte Kikiwi qui crée et gère l'arborescence de la carte SD.



Le nom de projet est transmis à la carte Kikiwi au moment de sa configuration (Préparation Mission). Le firmware limite les noms de dossier à 8 caractères. Il prendra les 8 premiers caractères du nom de votre projet. S'il y en a moins, ils seront complétés par des '_'.

Pour ne pas perdre la totalité des données lorsque l'alimentation électrique est coupée, les données sont écrites dans une série de petits fichiers qui correspondent à une durée d'enregistrement.

Exemple : coupure de l'alimentation au bout de 25 minutes de fonctionnement :

	DATA001.txt	DATA002.txt	DATA003	
	10mn	10 mn	perdu —	
ossier DATA :	Nom	Туре	Ta	ille
	DATA001.csv	Classeur Ope	nOffi	16 Ko
	DATA002.csv	Classeur Ope	nOffi	16 Ko
	DATA003.csv	Classeur Ope	nOffi	0 Ko
	EXTN001.txt	Fichier TXT		16 Ko
	EXTN002.txt	Fichier TXT		16 Ko
	EXTN003.txt	Fichier TXT		0 Ko
ossier MAPS :	Nom	Туре	Taille	
	MAPS001.txt	Fichier TX1	Г :	16 Ko
	MAPS002.txt	Fichier TX1	Г :	16 Ko
	MAPS003.txt	Fichier TX1	Г	0 Ko

HeureMinuteSecond	Voies de mesures analogiques en millivolts	
	101510;1258;1539;1111;2073;2419;1419;0897;1862 101513;1258;1539;1111;2073;2419;1419;0897;1862 101516;1258;1539;1111;2073;2419;1419;0897;1865	

Fichier EXTNxxx.txt (Données série externe)

VOICILES DONNEES DE LA TRAME EXTERNE EN TEXTE.VOICILES DONNEES DE LA TRAME EXTERNE EN TEXTE.VOICILES DONNEES DE LA TRAME EXTERNE EN TEXTE.

Fichier MAPSxxx.txt (Données GPS)

Date ; Heure ; Latitude ; Longitude ;Altitude;Nombre de satellites

190116;125423;0000.00000,;00000.000000;0000M; 190116;125426;4338.38799N;00125.51200E;00354;04 190116;125430;4338.38855N;00125.50940E;00367;04





La carte Kikiwi est équipée d'un port série permettant d'échanger des données avec un dispositif externe.





1

Le connecteur est de type Molex Picoblade pas de 1,25mm 4 contacts

- [1] GND Masse référence à câbler dans tous les cas.
- [2] RxD Réception des données envoyées à la carte Kikiwi.
- [3] TxD Transmission des données de la carte Kikiwi vers l'extérieur.
- [4] +3,3V Sortie pour alimenter le dispositif externe (courant maximum de 50mA) Je n'alimente pas ma Raspberry avec...

Ne pas câbler lorsque le dispositif externe est déjà alimenté.

Les signaux électriques respectent le protocole TTL 3,3V





Je ne branche pas un câble série RS232 qui utilisent des tensions de -12V et +12V . Le micro-contrôleur de la carte Kikiwi serait détruit.



Pour relier ce port série à un ordinateur, j'utilise un câble Série FTDI – 3,3V







Le Kikiwi échange des données série avec un module externe en suivant ce protocole :

Débit : 115200 Bits/s	Code ASCII
1 bit de Stop	Xon (\$11)
Pas de parité	Xoff (\$13)

Le firmware lit ces données par paquets de 48 octets et les transmets par radio selon un cycle de 3 secondes. Il utilise le protocole Xon/Xoff pour indiquer au module externe à quel moment envoyer et arrêter d'envoyer ses données au Kikiwi.

Exemple 1 : Le module externe envoie moins de 48 octets



Xon : Le Kikiwi indique qu'il est prêt à recevoir les données.

Le module externe envoie 19 octets et arrête de lui-même la transmission

Le Kikiwi enverra les 19 octets dans son paquet de données série externes.



Le module continuera à envoyer le reste de ses octets lorsqu'il recevra un nouveau Xon au cycle suivant.



Je vais utiliser les données série externes lors de ma préparation de mission, j'ouvre le module Mesures :

🐧 KIKIWI - 8 Mesures					~		0					<u>- 0 ×</u>
					ę	9						
Récurrence	Carte SD			Acquisitio	ns		Nh Masura	a - 10	Données s	érie externes-	Re-direction	
2 s 💌	☐ Utiliser	Télécharger do	nnées	C Automa	atique	Mesurer	Mesure dans	secondes	Autoriser	Tester	COM142	
Voies de mesures							1.1.1			-2)-	-(3)-	(4)
Voie 1 Voie	2 Voie 3	Voie 4	Voie 5	Voie 6	Voie 7	Voie 8					\smile	\bigcirc
📕 📕	. 📕	L I	I									
	Г	Г		Г								
Représentations -												24
Trames brutes Graphe i	n°1 Graphe n°2	Graphe nº3 Créer	graphe									N/X
				CI LES DONNEES CI LES DONNEES CI LES DONNEES	S DE LA TRA S DE LA TRA S DE LA TRA	ME EXTERNE E ME EXTERNE E ME EXTERNE E	N TEXTE. N TEXTE. N TEXTE.					× ×
X Cancel							1			🖋 Enregis	trer et Program	imer
											(5
1								Δ				9
J'autori	ise la pris	e en com	pte pa	r la carte	e Kikiv	vi des c	onnées sé	rie <mark>l</mark> externe	es			
2 Si je su bouton	iis conne Tester . E	cté à une d Elles sont a	carte l affiché	<ikiwi, je<br="">ées dans</ikiwi,>	e peux s la zo	tester ne vert	'acquisitior e de l'ongle	n de la trar et <u>Trames</u>	ne externe <u>brutes</u> .	e en cliqua	nt sur le	
3 Je vou ordinat	drais rece eur. Je va	evoir les de ais redirige	onnée er les c	s du mo données	dule e exter	externe nes reç	sur mon ap ues par le	oplication (Kikiwi soft	dédiée, foi : sur un po	nctionnant ort série (na	sur un a atif ou vir	utre rtuel).
4 Ce bou	iton perm	et d'ouvrir	/ferme	er le port	t série	du (3)	et d'y rediri	iger les do	nnées ext	ernes reçu	les.	
5 J'enreg	istre mes	s choix et s	si la ca	arte Kikiv	wi est	connec	tée, elle es	t program	mée avec	mes para	mètres.	
	(ikiw Soft	i	:	FTD				FTDI				

Pour connaître les ports COM séries natifs ou virtuels présents sur le PC sous Windows, il faut afficher le gestionnaire de périphériques et lire le point « Ports (COM et LPT).







Le Kikiwi soft est le logiciel pour ordinateur qui permet de configurer le système Kikiwi et de suivre ses missions. Il produit des données scientifiques et techniques qui pourront être exploitées dans une démarche de projet.

Le logiciel est disponible au téléchargement sur le site www.kikiwi.fr



Installation sous Windows 7, 8 et 10

Une fois le fichier dé-zippé, je démarre l'exécutable *Kikiwi_setup.exe* Windows risque d'indiquer qu'il ne connaît pas cette application et donc qu'il refuse de l'exécuter.

L'installation va créer l'arborescence des fichiers de données du Système Kikiwi dans le dossier utilisateur/Nom_de_l_utilisateur :

Le dossier *ProjectTypes* contient les fichiers qui définissent la télémesure de type Ballon. Ils servent de modèle pour les nouveaux projets *ballon* qui seront créés.



Pour le reste, il faut se laisser guider par le logiciel d'installation :





Les données de configuration et les données de mission sont regroupées sous la forme de projet.

Je démarre le logiciel en double cliquant sur son icône :

🔇 KIKIWI - Gestion	de projets	KIWI STEM	
	TELEMESURE GEOLO Type de télé	CALISATION GSM	
Ballon			
Info	ormations sur : http://www.kikiwi.fr Version 0.9 Novembre 2015	Tenum	

Je choisis le type de projet que je souhaite réaliser avec le Kikiwi en cliquant sur l'icône de mon choix.

🕅 KIKIWI - Projet : Ballon	
8 8	
Matériel lié au projet Carte : xxxx-xxxx 2 Station : xxxx-xxxx	
Définition	
Nom : Cygnus Equipe :	
Notes : (1)	
X Annuler	ntinuer



Je vais créer un Nouveau projet

Je dois absolument entrer un nom, qui sera le nom du dossier contenant toutes les données de mon projet et je renseigne le reste à ma convenance...

Les identifiants du matériel lié au projet sont indiqués) lorsque les paramètres de mon projet seront transmis à la carte et à la station Kikiwi.

On les retrouve dans les icônes que l'on retrouve dans la barre en haut des fenêtres des modules de préparation.

Je clique sur le bouton **Continuer**. Le logiciel se trouve alors en mode Préparation de mission .

- KIKIWI Gestion de projets KIKIWI KIKIWI KIKIWI Secondation GSM Ballon Ouvrir Nouveau Nouveau Importer Exporter Exporter Efface 5
- Les fonctions étendues de la gestion de projet sont disponibles en cliquant du le signe +.
- Importer/exporter permet d'échanger des projets complets entre différentes machines par exemple. Un projet est archivé au format Zip.
- La fonction « Effacer », détruit définitivement un projet complet, ses paramètres et ses données.

Un clic sur le signe « - » permet de revenir à la configuration par défaut.



Logiciel Préparation mission

La préparation de la mission peut être faite sans le matériel, bien avant le jour de mise en œuvre du projet. Les paramètres entrés sont écrits dans les fichiers du projet et seront transmis au matériel quand il sera mis à disposition.







Logiciel Contrôle mission

Le contrôle de la mission permet de recevoir les mesures transmises par la carte (Board) Kikiwi grâce à la station de réception. La clé de réception est utilisé spécifiquement lors des essais quelques jours avant le vol.



La connexion par Bluetooth permet de s'affranchir du câble USB entre la station et le PC de réception (qui peuvent être éloignés d'un dizaine de mètres). Elle demande un peu plus de manipulation lors de la préparation qui sont décrites sur la page suivante.

Une fois connecté, j'utilise les boutons de gestion de l'enregistrement pour démarrer la réception des données.



Le bouton enregistrement démarre la réception des données, leur affichage et leur enregistrement dans leurs fichiers respectifs (voir fiches Mesures analogiques, GPS et Port série).



La réception est arrêtée, mais le chronomètre continu. Les fichiers sont fermés <u>provisoirement</u>. Ils peuvent être éditer pour lecture. Un clic sur enregistrement redémarre la réception et l'écriture à la suite dans les même fichiers



La réception est arrêtée, le chronomètre est arrêté et les fichiers sont clôt définitivement. Un clic sur enregistrement ouvre de nouveaux fichiers avec un numéro incrémenté.



Au moment de l'installation du périphérique Bluetooth décrite ici, l'ordinateur crée 2 ports COM virtuels liés à la Station Kikiwi.

Il est possible de repérer ces port COM dans les paramètres Bluetooth avancés :



Dans l'exemple, la station n°16 a été identifiée et couplée au PC. Les ports COM7 et COM8 ont été créés. Seul le port ayant la mention SPP (Serial Port Profile) va transmettre les données reçues.

C'est celui là qu'il faut choisir dans le logiciel Kikiwi Soft :

🔇 KIKIWI v1.0 - Mars 2019 - TENUM	- www.kikiwi.fr	Q KIKIWI v1.0 - Mars 20	19 - TENUM - www.kikiwi.	.fr
CONNEXION	v1.12	CONNEXION 4	Firmware : v1.12	000
KIKIWI - Mesures		KIKIWI - Mesures		





Le système Kikiwi échange des informations entre ses éléments (voir fiche *Présentation Système*) pour fonctionner selon les besoins des utilisateurs.

Les données transmises par la carte Kikiwi sont dites de **Télémesure (TM)** ou **voie descendante** et les commandes transmises par le PC à la station ou à la carte pendant la configuration sont dites de **Télécommande (TC)** ou **voie montante**.

Les échanges se font sous la forme de trames de données dont voici les caractéristiques :







- : Mesures. : Heure : 05h24mn20s. 052420
- Voie analogique n°1 avec une tension de 87 mV. 0087
- ... 1082 045
- : Voie analogique n°8 avec une tension de 1082mV. : RSSI de -45dBm (Puissance reçue ajoutée par la Station).

# G 1 2 0 3 1	1 6 : 0 : 4 3 3 6 : 0 0 1 2 6 : 0 0 1 0 0 1 7 % 0 7 7 % CR 15
U	: GPS (données).
120316	: Date: 12 mars 2016.
052420	: Heure : 05h24mn20s.
4336.26300N	: Latitude 43°36,26300 N en degrés et minutes décimales + hémisphère (N ou S).
00126.60100E	: Longitude 1°26,60100 E en degrés et minutes décimales + direction (W ou E).
00107	: Altitude en mètres.
<u>10</u>	: Nombre de satellites
045	: RSSI de -45dBm (Puissance reçue ajoutée par la Station).

0
1
5
2
É
~
S
Ð
Ō
<u> </u>
œ
÷
U U
Ο
-

#

aloniques			voir fiches Port série)
es 8 voies de mesures ar		u système embarqué	ie d'un dispositif externe
= Mesures : tension en millivolts d	= GPS : Information de localisation	= Service : Information sur l'état du	= eXterne : trame de données issu
Tvne de trame N		["]	×

... Eléments séparateurs

no

%<CR><LF>



Protocole

Ballon



* 0 4 5 % CR LF



Protocole Ballon

ctet de synchro # pe de trame M = Mesures : tension en millivolts des 8 voies de mesures analogiques G = GPS : Information de localisation S = Service : Information sur l'état du système embarqué	: RSSI de -45dBm (Puissance reçue ajoutée par la Station).	: Système. : 48 octets communiqués par l'application externe.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	b b
 > = Service : Information sur retat ou systeme embarque X = eXterne : trame de données issue d'un dispositif externe (voir fiches <i>Port série</i>) 	et de synchro # e de trame M = Mesures : tension en millivolts des 8 voies de mesures analogiques	: RSSI de -45dBm (Puissance reçue ajoutée par la Station). et de synchro # e de trame M = Mesures : tension en millivolts des 8 voies de mesures analogiques	 : Système. : 48 octets communiqués par l'application externe. : RSSI de -45dBm (Puissance reçue ajoutée par la Station). : RSSI de -45dBm (Puissance reçue ajoutée par la Station). e de synchro # = Mesures : tension en millivolts des 8 voies de mesures analogiques 	mmuniqués par l'application externe. dBm (Puissance reçue ajoutée par la Station). es : tension en millivolts des 8 voies de mesures analogiques

: RSSI de -45dBm (Puissance reçue ajoutée par la Station).

: Système. : Numéro du SMS en cours d'envoi.

S S M S = 0 1 7

<mark>S</mark> SMS=017

045



La carte Kikiwi est équipée de LED colorées qui permettent d'informer sur l'état d'un composant ou le déroulement d'une fonction du logiciel embarqué lors des tests de préparation ou de vols simulés.

Voici leur situation et signification principale sur la carte :



Alimentation de la carte :

Lorsque la LED verte est allumée, elle indique que la carte et ses éléments principaux sont sous tension.

Fonctionnement du GPS :

Lorsque la LED bleue clignote, elle indique que le GPS fonctionne mais qu'il ne produit pas encore de position stable (pas assez de signaux satellites reçus sur son antenne placée au dessus du composant).



Lorsque la LED bleue est allumée en continu, elle indique que la carte produit une localisation géographique valable.



Séquence du logiciel de bord (Firmware)

Ces trois LED sont utilisées pour indiquer dans quelle phase se trouve le logiciel ou la fonction qu'il est entrain d'accomplir.

Voici, page suivante, la liste des événements signalés par ces trois LED.



Séquence de démarrage

Indique le démarrage du logiciel et permet de vérifier qu'une LED n'est pas hors service.



Kikiwi en mode paramétrage

Indique que la carte est en liaison USB avec le logiciel KIKIWI SOFT pour sa configuration et les tests capteurs ou GSM.



Kikiwi en mission

La LED verte indique l'envoi de données par radio (Mesure, GPS, Service ou données externes). La LED orange indique l'acquisition de données externes.

La LED rouge indique deux choses :

- écriture des données sur la carte SD (clignotement rapide)
- envoi d'un SMS (allumée pendant l'envoi complet des SMS)

Sans données externes, sans carte SD



2 Indicateurs lumineux



Avant-projet Expérience scientifique

Expérience réalisée

Exemple en une phrase simple mais précise : « Connaître l'évolution de la température sur le couvercle de la nacelle »

Paramètre physique réellement mesuré

Exemple : pression de l'air ambiant

Gamme de mesure

Exemple : 0-1500 W/m²

Capteur utilisé

Exemple : Honeywell SSCSANN015PAAA3

Adaptation au Kikiwi

Exemple : Plan du montage avec composants et signification des fils électriques.





Etalonnage du capteur





2 Expérience scientifique